



Pflege und Reinigungshinweise

EOS HD Sprechanlage
Wireless Drive-Thru Audio System

Bei Fragen: +49 (0) 178 – 29 28 6 60

PFLEGE UND REINIGUNG DER GERÄTE

Vernünftige Benutzung der Ausstattung:

- Die Einstellung des Kopfhörerhaarband bitte nicht über das Mikrofon vornehmen, sondern am anderen Ende verstellen.
- Bitte niemals das Headset an den Kopfhörern oder am Mikrofon tragen, sondern nur am Kopfband!
- Benützen Sie bitte beide Hände um das Headset auf- und abzusetzen.

Reinigung der Geräte:

EOS HD Headset

- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät.
- Reinigen Sie die Batterie und das Gerät mit einem angefeuchteten Schwamm, der mit einem Haushaltsreiniger leicht besprüht wurde. Überflüssige Feuchtigkeit vor Verwendung aus dem Schwamm pressen!
- Die Kontakte an der Batterie und im Gerät reinigen Sie wie folgt: Benetzen Sie ein Wattestäbchen mit Alkohol und säubern alle Kontakte. Anschließend alles gründlich trocknen lassen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen.
- Die Schaumstoffe für den Kopfhörer können leicht ersetzt werden. Neue können Sie bei Ihrer HME Vertretung bestellen.

Batterie-Aufladegerät

Vermeiden Sie Spritzwasser oder Fett auf dem Aufladegerät. Reinigen Sie das Gerät monatlich wie folgt:

- Entfernen Sie alle Batterien aus dem Gerät.
- Verwenden Sie einen feuchten Schwamm, den Sie vor Verwendung nochmals auswringen, um überflüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Sprühen Sie etwas Haushaltsreiniger auf den Schwamm (niemals auf das Gerät sprühen!) und reinigen Sie sanft das Gerät und lassen Sie es anschließend vollständig trocknen.
- Mit einem Wattestäbchen benetzt mit Alkohol können Sie die Kontakte reinigen. Auch hier alles trocknen lassen, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.

Achtung:

Immer das Aufladegerät vom Strom nehmen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!



Gaußstr. 18

85757 Karlsfeld

Germany

Tel: +49 (0)8131-29 28 6 60

Fax:+49 (0)8131-29 28 6 70

Hotline. +49 (0)178 – 29 28 6 60

info@meierservice.com

www.meierservice.com