

### GÜRTELMODUL UND HEADSET-BETRIEB:

- Mit Kunden sprechen – A1 oder A2
- Mit der Belegschaft sprechen – B
- Lautstärke erhöhen – ▲ oder Λ
- Lautstärke verringern – ▼ oder V
- Leistung – PWR oder rote Taste



Modus	Zielwahl mit Freisprechanlage	Push To Talk (Drücken zum Sprechen)	Automatische Freisprechanlage
<b>Modus Setup</b>	Mit ausgeschaltetem Gerät drücken Sie (▲ or Λ) + B + PWR Tasten loslassen	Mit ausgeschaltetem Gerät drücken Sie (▼ or V) + B + PWR Tasten loslassen	Mit ausgeschaltetem Gerät drücken Sie (▲ or Λ) + (A1/A2) + PWR (A1 für Fahrspur 1 – A2 für Fahrspur 2) Tasten loslassen
	In diesem Modus drücken Sie die Taste A1 oder A2 und lassen sie wieder los, um mit dem Kunden zu sprechen	In diesem Modus drücken und halten Sie die Taste A1 oder A2 gedrückt, um mit dem Kunden zu sprechen	In diesem Modus sprechen Sie mit dem Kunden ohne Tasten zu drücken
<b>Einzelner Fahrspurbetrieb</b>	Kunde kommt an Alarmton im Headset A1 oder A2 berühren-loslassen Mit dem Kunden sprechen/hören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet	Kunde kommt an Alarmton im Headset A1 oder A2 drücken & halten Mit dem Kunden sprechen Loslassen zum Zuhören	Kunde kommt an Alarmton im Headset Mit dem Kunden sprechen/hören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet
	Im Tandem-Betrieb verwendet der Bestellempfänger Nr. 1 die Taste A1 für Kunden am Bestellpunkt 1 und Bestellempfänger Nr. 2 verwendet die Taste A2 für Kunden am Bestellpunkt 2		Im Tandem-Betrieb kann nur der Bestellempfänger Nr. 1 den automatischen Freisprechmodus benutzen
<b>Dualer Fahrspurbetrieb</b>	Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = Fahrspur 1 2 Pieptöne = Fahrspur 2 Für Fahrspur 1: A1 berühren-loslassen Für Fahrspur 2: A2 berühren-loslassen Berühren-loslassen die entgegengesetzten Taste um Fahrspuren zu wechseln Mit dem Kunden zu sprechen u. hören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet	Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = Fahrspur 1 2 Pieptöne = Fahrspur 2 Für Fahrspur 1: A1 drücken & halten Für Fahrspur 2: A2 drücken & halten Mit dem Kunden sprechen A1 / A2 zum Zuhören loslassen	Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = Fahrspur 1 2 Pieptöne = Fahrspur 2 Mit dem Kunden sprechen/ihm zuhören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet
<b>Mit der Belegschaft sprechen</b>	<b>Headset nur</b> Mit ausgeschaltetem Gerät drücken Sie B + A2 + PWR Tasten loslassen Mit der Belegschaft zu sprechen u. hören: B berühren-loslassen Wieder B berühren-loslassen Kommunikation endet	<b>Headset nur</b> <b>Gürtelmodul</b> Mit ausgeschaltetem Gerät drücken Sie B + A2 + PWR Tasten loslassen Mit der Belegschaft zu sprechen: B berühren Loslassen zum Zuhören	

**GERÄTESTATUS:** Mit ausgeschaltetem Gerät ● drücken Sie A2 + (▼ oder V) + PWR ● Tasten loslassen

### BATTERIEWECHSEL:

Wenn der Hinweis „Battery low“ (Batteriestand niedrig) oder „Change battery“ (Batterie wechseln) ertönt:

- Drücken Sie den Batterie Entriegelungstaste und entfernen Sie die Batterie
- Legen Sie die Batterie zum Aufladen in das Batterieladegerät ein
- Verwenden Sie eine voll aufgeladene Batterie im Gürtelmodul oder im Headset

